

Que dois-je faire si mon ordinateur démarre en affichant un écran noir sur lequel apparaît le texte « [Aucun disque de démarrage connecté] » écrit en blanc ?

Ce message indique que la partition Windows ne peut pas démarrer à cause, généralement, d'un problème lié au formatage du lecteur. L'assistant réglages de Boot Camp crée la partition Boot Camp, mais le programme d'installation de Windows doit la formater pour la rendre « démarrable ».

1. Démarrez sous Mac OS X, puis relancez l'assistant réglages de Boot Camp.
2. Supprimez la partition Boot Camp et recréez-la.
3. Réinstallez Windows, en utilisant cette fois Windows pour formater la partition.

Reportez-vous au document PDF « Guide d'installation et de configuration de Boot Camp » pour obtenir des informations supplémentaires sur l'installation de Boot Camp.

12. Pourquoi mon disque externe FireWire, USB ou Thunderbolt n'apparaît pas dans le panneau de configuration Disque de démarrage de Microsoft Windows ? Les disques externes FireWire, USB et Thunderbolt ne sont pas reconnus par le panneau de configuration Disque de démarrage sous Microsoft Windows. Pour démarrer à partir d'un disque externe démarrable, maintenez la touche Option (Alt) enfoncée pendant le démarrage de l'ordinateur, puis sélectionnez le disque externe.