



Remise a zéro des compteurs concernant les imprimantes Canon Pixma IP1000, Pixma IP1500

Débrancher le câble USB et d'alimentation.

Ouvrir le couvercle et appuyer sur "power".

Rebrancher le câble d'alimentation.

Fermer le couvercle et relâcher le bouton "power".

Télécharger et installer le logiciel GeneralTool [Télécharger Ici](#)

Reconnecter le câble

ouvrir General tool

appuyer sur ip1500

(SET DESTINATION 1)

selectionner CLEAR WASTE INK COUNTER - MAIN

selectionner CLEAR WASTE INK COUNTER - PLATE