Voici quelques pistes lorsque **la led "Papier" ou "Paper" clignote rouge**:
Solution 1:

- Vérifier que le capot avant et le capot arrière sont bien fermés.

Solution 2:

- Vérifier qu'il n'y ait pas de papier coincé dans l'imprimante.

Solution 3:

- Vérifier qu'il y ait bien du papier dans le bac d'alimentation.

Solution 4:

- Vérifier que la mémoire de l'imprimante ne soit pas pleine.

Solution 5:

- Nettoyer le fil corona du tambour: