

Remise a zéro des compteurs concernant les imprimantes Canon I250, I255, I320, I350

1. Eteindre l'imprimante et débrancher le câble usb.
2. Appuyer sans relâcher le bouton "power" et rallumer l'imprimante.
3. La led doit être verte.
4. Appuyer une fois sur "resume", la lumière devient orange.
5. Appuyer à nouveau une fois sur "resume" et la lumière est verte.
6. lâcher le bouton "power".
7. Rebrancher le câble d'alimentation.
8. Ouvrir le logiciel de configuration de l'imprimante et sélectionner le port USB.
9. Choisir "Set detination 1" et la remise à 1 doit se faire.